




- **SYSTÈME DE PESAGE POUR PESER LA SUPER-STRUCTURE COMPLÈTE DU VRAQUIER OU DE LA CITERNE SUR UNE SEMI-REMORQUE**
- **ÉTALONNÉ ET CERTIFIÉ**
- **PRÉCISION ÉLEVÉE**
- **A INTÉGRÉ PAR LE CONSTRUCTEUR DU VRAQUIER OU DE LA CITERNE**
- **ACCOUPLER AVEC TRAITEMENT DES DONNÉES**

SYSTÈME DE PESAGE POUR SEMI-REMORQUE CITERNE/VRAQUIER



SYSTÈME DE PESAGE POUR SEMI-REMORQUE CITERNE/VRAQUIER

Ce système pèse la quantité de produit de chaque charge ou décharge en totalité ou partiel. L'avantage de ce système est que vous pouvez lire, par client, le poids exact de la quantité du produit décharger ou charger. Ainsi le camion peut commencer la journée avec la charge maximale. La commande est naturellement très facile.

CA FONCTIONNE COMMENT ?

L'hors de l'arriver, vous introduisez le code du client. Le système exécute le premier pesage automatique. Après la charge ou la décharge du produit, vous exécuter vous-même le deuxième pesage. Ainsi le poids net est enregistré. Si votre citerne est prévue des compartiments, il est possibles de les enregistrés ensemble avec le poids du produit charger ou décharger.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Ni seulement le poids, mais aussi d'autres informations relevante, comme données des clients, données des conteneurs, sont stockés au mémoire du système. Ces données sont imprimées avec les poids sur le bon de pesage ou le bon de transport. Le stockage sur une carte de mémoire ou envoyer les données par Internet à votre réseau informatique, appartient aux possibilités.



LE SPÉCIALISTE PAR EXCELLENCE EN SYSTÈMES DE PESAGE EMBARQUÉ ET CERTIFIÉ

Pourquoi ? Pas seulement notre expérience pendant des années, mais vous êtes aussi assurée de recevoir un service de A à Z. Nous avons à votre disposition une gamme large et innovante, a partir des systèmes de pesage sur châssis et sur grues jusque pour les vraquiers. C'est notre métier de penser pour vous et avec vous.

Savoir plus ?

Contactez nous sans engagement au Info@welvaarts.com ou téléphoner au +32 (0)477 97 49 32.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONFIGURATION :

- Capacité de pesage à partir de 10.000 kg jusque 35.000 kg avec une précision de 10 kg, 20 kg ou 50 kg.
- Modèle standard avec imprimante de bon ou à rôle de papier.
- Étaloné et certifié Européenne en classe III ou IV (pour alimentation, matériels recyclable et déchets).

OPTIONS :

- Accouplements avec votre réseau informatique, ordinateur de bord, GPS et encore beaucoup plus.
- Plusieurs options dont on peut parler.

L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL (ES)

C'est évident qu'un client satisfait est pour nous primordiale. Ca ne veut pas dire que nous négligeons notre entourage. Nous faisons plus que le pesage. Welvaarts Systèmes de Pesage recherche continue à la contribution significative à la société, l'homme et l'environnement. Nous supportons les bonnes causes et essayons de fabriquer en respectent l'environnement.

